



* = aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant

aandachtspunten voor de uitvoering:

- kozijnen luchtdicht plaatsen tegen multiplex of betonplex kader/stelkozijn
- aansluiting van de isolatie op de kozijnen winddicht afwerken
- bepleisterbare folie aanbrengen t.p.v. de aansluiting van het kader/stelkozijn met het stucwerk

zie ook detail 01.